

## Luftning av element

1. Slå av värmeväxlaren genom att lösa ut säkringen nr. 4, men kontrollera först så att nr. 4 är värmeväxlaren.
2. Använd en elementnyckel eller skruvmejsel för att öppna ventilen högst upp på elementet. Eventuell luft kommer nu att pysa ut. När det kommer vatten är elementet luftat. Skruva igen elementet. Var beredd med en hink under ventilen.
3. Aktivera säkringen igen.
4. Justera upp trycket i värmeväxlaren till 1 bar genom att vrida den svarta spaken till horisontellt läge tills den övre visaren, den blåa delen, står på 1. Vrid sedan tillbaka spaken till ursprungsläget.

